

ДТУ113с2 Светодиодный светильник Мицар ДТУ-113-AF-65Вт(d76)

НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, транспортных туннелей, развязок и пешеходных переходов. Устанавливается на консоль d76мм.

Фирма поставщик: ООО «СВЕТ 2000»,
Россия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------------------|
| Источник света | Светодиоды CREE |
| Потребляемая мощность | 65Вт |
| Цветность свечения | 02(4000K) 03(2700-2800K) |
| Индекс цветопередачи | Ra70-Ra80 |
| Тип кривой света | широкая |
| Напряжение питающей цепи | 176...264В, 50 Гц |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Коэффициент пульсации, не более | 0,05 |
| Светоотдача, не менее | 125 лм/Вт |
| Габарит светильника | 502x567 |
| Блок питания 220В 50Гц | внешний |
| Разъём NEMA SOCKET для управления по протоколу DALI | опционально |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | От -45°С до +55°С |
| Масса изделия | 6,5кг |

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку, чистку светильника и замену компонентов производить при отключенном питании.

Не открывать работающий светильник.

При подготовке изделия к эксплуатации и при хранении строго соблюдать требования данного паспорта. В целях безопасности необходимо, чтобы подключение светильника проводилось квалифицированным специалистом.

Монтаж выполняется любым разрешенным способом со строгим соблюдением требований ПУЭ-7, СНиП 3.05.06-85, СП 256.1325800.2016 и норм безопасности.

Эксплуатация без защитного заземления не допускается.

ХРАНЕНИЕ


1. Хранить светильники следует в закрытых, сухих помещениях.
2. При транспортировке светильника следует исключить его падения и сильные удары.

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Корпус изделия выполнен из литого алюминиевого сплава и покрыт порошковой краской. Рассеиватель-линза из прозрачного борсиликатного стекла.

В корпусе установлены LED-модуль. Блок питания светодиодов вынесен из светильника и помещается в опору (в монтажном окне). Для подсоединения светильника к БП необходимо соединить разъемы, идущий от светильника и на БП. Для подключения БП к сети 220В, необходимо скоммутировать входной провод БП с проводом сечением не ниже 3х1,5мм² посредством клеммной колодки или любым другим способом, обеспечивающим надежный контакт.

Внешний вид и габаритные размеры светильника



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1. Перед началом использования светильника необходимо снять со стекла защитную пленку.
2. Чистку защитного стекла производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.
3. Треснувшее или поврежденное стекло заменить.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строго соблюдения правил его транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия-изготовителя.

7.3 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течении гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.

7.4. Гарантийный срок эксплуатации светильника 60 месяцев со дня продажи Покупателю, но не более 66 месяцев со дня выпуска Производителем.

7.5 Фактический срок службы составляет 10 лет.

7.6 При несоблюдении информации, указанной в приведенных нормативных документах, организация-поставщик не несет ответственности за правильную работу оборудования.

Случай признается гарантийным только после технической экспертизы, проведенной изготовителем (поставщиком).

Продолжительность гарантийного и сервисного ремонта составляет 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в ремонт. В отдельных случаях сроки могут быть изменены после согласования с Покупателем.

В случае, если оборудование признано вышедшим из строя по вине Покупателя, после согласования с Покупателем и при его согласии, может быть произведен платный не гарантийный ремонт согласно установленных тарифов.

7.7 Все гарантийные обязательства оформляются через поставщика продукции.

Без штампа и даты продажи светильника магазином на паспорте претензии не принимаются.

Гарантия на светильники не распространяется в следующих случаях:

1. Изделие имеет следы вскрытия или ремонта лицами или организациями, не уполномоченными для проведения таких работ.
2. Недостатки изделия возникли вследствие нарушения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа или использования изделия, с нарушением установленных в руководстве условий, или из-за небрежного обращения с изделием.
3. Неправильная транспортировка при возврате на завод-изготовитель или авторизованному поставщику сервисных услуг.
4. Недостатки изделия, в том числе повреждения, вызванные не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питающей сети свыше допустимого рабочего значения, природные явления или стихийные бедствия, пожар и т.п.
5. Неправильное подключение изделия с другими системами.
6. Дефекты системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
7. Использование рабочих параметров, отличных от обозначенных в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к изделию.
8. Внесение конструктивных изменений в изделие без согласования с заводом-изготовителем, а также установка комплектующих, не предусмотренных технической документацией и техническим паспортом.
9. Нарушение полярности проводов питающей сети и соответствующих проводов светильника при подключении.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ДТУ113с2 Светодиодный светильник Мицар ДТУ-113-AF-65Вт(d76)

соответствует ТУ 27.40.39-006-56660292-2021 и признан годным к эксплуатации

Изготовитель завод — ООО «СВЕТ 2000»

Дата выпуска __, __, 20__ г.

Дата продажи __, __, 20__ г.

Штамп магазина

Контролер _____

Упаковщик _____

Адрес поставщика - Торговый дом

ООО «СВЕТ 2000»

105264, г. Москва, Верхняя Первомайская ул, д. 43,
тел. (495) 290-31-30

www.allfresco.ru



